




## **Service Manual**

**CD - Player**  
**TCD 2000**

1. Stromversorgung für Display  
Voltage supply for display
2. Stromversorgung für Laufwerksteuerung  
Voltage supply for CD-drive controller
3. Abgeschirmte NF-Leitung  
Shielded leads for audio frequencies
4. COMM-Leitung  
COMM-leads
5. Schaltleitung für Stummschaltung  
Leads to muting switch
6. Schaltleitung Motorversorgung, open - close  
Leads for supply of motor, open - close
7. Stromversorgung Lampen  
Voltage supply for lamps
8. Schaltleitung Haubenschalter, Tray switch  
Leads to tray switch
9. Digital-Ausgang, EBU  
Digital Output, AES/EBU
10. Analog-Ausgangsleitung  
Analog Output
11. Netzleitung  
Mains leads to power supply
12. Chassis-Erdung  
Chassis ground
13. Stromversorgung Lampenschalter  
Voltage supply to lamp switch
14. Stummschaltleitung  
Leads to muting switch

<b>TCD 2000</b>	<b>Verkabelung:</b>
Platine kompl.	Komplett-Gerät




**TCD 2000**

Platinen kompl.

**Übersichtsplan:**

Komplett-Gerät






**TCD 2000**

Platine TCD1

**Übersichtsplan:**

Netztrafoanschlüsse und Spannungswahl



<b>TCD 2000</b>	<b>Anschlußbelegung:</b>
Platine TCD1 + 1A	Netzteil, Kopfhörerverst., Muting



## 1. Justage der Mikroschalter und des Motors auf der Baugruppe "Lagerbock"

### Schalter 1 (Tray switch):

In waagerechter Lage des Klappenhebels muß der Schalter sicher geschaltet haben (Verw. Kontakt "aus")

Nach Verlassen der Ausgangsstellung > Weg des Klappenhebels an der vorderen Kante gemessen 5mm < muß der Mikroschalter schalten (verw. Kontakt "ein")

In der oberen Endstellung des Hebels muß der Schalter wieder sicher schalten (verw. Kontakt "aus"). **Es darf bis zum mechanischen Anschlag kein weiterer Schaltvorgang möglich sein.**

### Schalter 2 (CD-Fachbeleuchtung):

Der Schaltzeitpunkt ist unkritisch, es kommt auf sicheres Schalten an (Abstand Schaltrolle zum Klappenhebel).

In waagerechter Lage des Klappenhebels ist der verw. Kontakt ausgeschaltet. Nach Verlassen der Ausgangsstellung schaltet der Kontakt ein.

### Klappenmotor:

Der Motor muß so justiert werden, daß Zahnrad und Zahnkranz des Klappenhebels nicht klemmen. Die Anschlußdrähte sollten sich unten befinden.

Die Klappe muß beide Endlagen sicher erreichen, evtl. Rutschkupplung nachstellen. Anschließend muß die Stellschraube der Rutschkupplung lackgesichert werden.

Eine Handbetätigung muß mit zwei Fingern einwandfrei möglich sein.

### Klappe:

Die Klappe sollte gleichmäßig im Gehäuseausschnitt ruhen. Eine Justierung erfolgt über den Lagerbock. Dazu müssen die Trafokontermutter und die beiden Schlüsselschrauben (7mm) von unten gelöst werden.

## 2. Spannungsfolge:

Beim Ausschalten des Gerätes: + 9V schaltet sofort ab.  
+ 5V deutlich länger vorhanden.

Beim Einschalten des Gerätes: + 9V kann erst zuschalten wenn + 5V vorhanden sind.

Hierzu folgende Prüfmöglichkeit:

Trafoanschluß 8V AC (or.) ablöten.

+ 5V nicht vorhanden, damit dürfen auch die + 9V nicht entstehen.

Anschlußdraht 8V AC an die Lötstelle halten, + 5V und + 9V müssen entstehen.

Anschlußdraht wieder anlöten.

<b>TCD 2000</b>	<b>Justier und Einmeßvorschriften:</b>
	Komplett-Gerät

## 1. Adjusting the micro switches and the motor within the group Pillow block

### Switch 1 (tray switch):

If the lid-lever is in its lowest, horizontal position, the micro switch must have safely operated (Off). When the lid moves up from its lowest position, the micro switch will operate (contact:ON) after 5mm. The upper position of the lever also requires a safe operation of the micro switch (Off). No further switching should be allowed while the lever is pushed towards its mechanical stopping point.

### Switch 2 (Illumination of CD compartment):

The timing of the switching is uncritical, however a secure switching operation should be achieved (distance between roller and lever).

If the lid-lever is in its horizontal (starting) position, the contact is switched off. After leaving the horizontal position, the contact will be switched on.

### Lid (Dust cover) motor:

The motor must be adjusted in a way that the gear and the toothing on the lever do not get jammed. The connecting leads should be below. The lid should be moving freely within both its end positions. If necessary, the friction clutch may be adjusted accordingly and the adjusting screw should eventually be secured with laquer. Thus, a manual or, in fact, a two-finger-operation of the lid may be performed with ease.

### Lid (Dust Cover):

The lid should rest flush in the cut-out of the housing. Adjustments are possible via the "Lagerbock". For this purpose, the transformer's lock nut and the two 7-mm-screws must be loosened from underneath.

## 2. Sequence of voltage:

When switching off unit: +9V switches off immediately  
+5V remains somewhat longer

When unit is switched on: +9V can be switched on only when +5V is present

This can be evaluated with the following procedure:


Desolder transformer connection 8V AC (or.).

Result: +5V are not existing and thus +9V cannot be generated.

Hold connection wire (8V AC) onto soldering spot and +5V and +9V will be generated. Resolder connection wire.

<b>TCD 2000</b>	<b>Procedures for Adjusting and Measurements</b>
	Complete Unit





<b>TCD 2000</b>	<b>Bestückungsplan:</b>
Platine TCD1 + 1A	Netzteil, Kopfhörerverst., Muting




# TCD 2000

Platine TCD1 + 1A

## Schaltplan:


Netzteil, Motorsteuerung Klappe, NF-Stufen



\*) m. Kühlk.


Dimensions for installing  
Sensor TFMS

*Einbau  
Sensor TFMS*



Lamps to be soldered  
with spacer bushing towards  
conducting side.  
*Lampen mit Distanz  
halter zur Leiterseite  
einlöten*

Micro switches  
on spacer bushings  
*Mikroschalter  
auf Distanz-  
hülse*



*Displayhalter*  
on insulator washers.

Retainer for display




**TCD 2000**

**Bestückungsplan:**

Platine TCDCTL 2

Displayplatine




TCD 2000

Schaltplanplan:

Platine TCDCTL 2

Displayplatine





<h1>TCD 2000</h1>	<h2>Schaltplan:</h2> <h3>CD-Laufwerk kpl.</h3>
-------------------	--

CD-Laufwerk kpl.



# TCD 2000

Anderungen am Zahnsegment  
v.20.10.95

